



## 30" Top Mount Refrigerator with Side-Swing Freezer Door

User Manual



### Models:

FFBF174SSIM	LBF30171SSIM	SBF174SSIM
FFBF173SS	LBF30172SS	SBF175SS
FFBF172W	LBF30173W	SBF176W

BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS


Model: _____	Serial No.: _____
--------------	-------------------

**Felix Storch, Inc.**  
An ISO 9001:2015 registered company  
770 Garrison Ave  
Bronx, New York 10474  
[www.summitappliance.com](http://www.summitappliance.com)

# Content

<b>1. Your Refrigerator</b>	<b>1</b>		
Refrigerator Shelf Weight Limitation	1	5.1.3 Placing the Food	10
<b>2. Important Instructions for Safety and Environment</b>	<b>2</b>	5.1.4 Deep-Freeze Information	10
2.1 General Safety	2	5.1.5 Removing Door Shelves	10
2.1.1 HCA Warning	3	5.1.6 Glass Shelves	10
2.1.2 For Product with a Water Dispenser	3	5.1.7 Crisper Bins (in some model)	10
2.2 Intended Use	3	5.1.8 Deli Drawer	11
2.3 Children's Safety	3	5.1.9 Humidity Controlled Crisper (Everfresh+)	11
2.4 Package Information	3	5.1.10 Odor Filter	11
2.5 Door Swing Specifications	4	<b>6. Maintenance And Cleaning</b>	<b>12</b>
<b>3 Installation</b>	<b>5</b>	6.1 Avoiding Bad Odors	12
3.1 Before Installation	6	6.2 Protecting the Plastic Surfaces	12
3.2 Appropriate Installation Location	6	<b>7. Troubleshooting</b>	<b>13</b>
3.3 Inset Installations	6		
3.4 Electrical Connection	6		
3.5 Adjusting the Feet	7		
3.6 Illumination Lamp	7		
3.7 Door/Drawer Open Warning	7		
3.8 Transportation of the Product	7		
3.9 Connecting the Water Line to the Water Supply	8		
3.10 Connecting the Water Hose to the Refrigerator	8		
<b>4. Preparation</b>	<b>8</b>		
4.1 Placing and Installation	8		
4.2 Door Removal	8		
	8		
<b>5. Using the Controls</b>	<b>9</b>		
5.1 Control Panel	9		
5.1.1 Freezing Fresh Food	10		
5.1.2 Recommendations for Preserving Frozen Food	10		

# 1 Your Refrigerator



1. Refrigerator Compartment
2. Freezer Compartment
3. Control Panel
4. Adjustable Glass Shelf
5. Crisper
6. Chiller
7. Half Door Shelf
8. Gallon Door Shelf
9. Top Drawer
10. Bottom Drawer
- \*11. Ice box /Ice tray
- \*12. Ice-Maker (in Freezer Compartment)

\*Feature availability may vary by model.

## Storage Capacity Limits

Refrigerator Compartment Shelves: 71 lbs (32 kg).

Chiller Compartment: Up to 61 lbs (27.6 kg).


Crisper Drawer: 32 lbs (14.6 kg).

Half Door Shelf: 4 lbs (1.8 kg).

Gallon Door Shelf: 21 lbs (9.6 kg).

Top Drawer: 111 lbs (50.2 kg).

Bottom Drawer: 85.3 lbs (38.7 kg).




## 2 Important Instructions for Safety and Environment

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

	<b>WARNING</b> : Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
	<b>WARNING</b> : Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
	<b>WARNING</b> : Do not damage the refrigerant circuit.
	<b>WARNING</b> : Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

### 2.1 General safety

- This product is intended for use by individuals aged 8 years and older, including those with varying physical, sensory, or cognitive abilities, provided they have received appropriate supervision or instruction regarding safe use of the product and an understanding of potential risks. The product is not a toy and should not be used for play. Cleaning and maintenance should not be performed by children unless they are under adult supervision.
- Unplug the product if a failure occurs while it is in use.
- If the product malfunctions, it must not be operated until repaired by a Service Technician. Risk of electric shock!
- Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse complying with the values on the rating plate. Have the grounding installation made by a qualified electrician. Our company shall not be liable for any damages that arise when the product is used without grounding in accordance with the local regulations.
- Do not tuck the power cord under the product. Do not put heavy items on the power cord. The power cord should not be bent, crushed, come into contact with any heat source.



- Never wash the product by spreading or pouring water onto it! There is the risk of electric shock!
- Never touch the plug with wet hand! Never unplug by pulling on the cable, always pull out by grabbing the plug.
- Do not plug in refrigerator if the wall outlet is loose.
- Never connect your refrigerator to electricity-saving systems. Such systems are harmful for the product.
- Unplug the product during installation, maintenance, cleaning and repairing procedures.
- Always have a Service Technician install the product and establish its electrical connections. The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by procedures performed by unauthorized people.
- Do not put bottled and canned liquid beverage in the freezer compartment. They may burst!
- Never use the parts on your refrigerator such as the door and drawer as a means of support or step. This will cause the product to tip over or parts of it get damaged.
- Do not use aerosol sprays near the product since there is the risk of fire or explosion!
- Flammable items or product that contain flammable gases (e.g. spray) as well as the explosive materials should never be kept in the appliance.
- Do not place containers filled with liquid on top of the product. Spilling water on an electrical component may cause electric shocks or risk of fire.
- Do not store product (vaccines, temperature-sensitive medicines, scientific materials and etc.) that require a precise temperature control in the refrigerator.
- If you will not operate the product for a long period of time, unplug and unload the food in it.
- Do not overload the product. It may fall when the door is opened, and cause injury or damage. Similar problems may occur in case of putting things on top of the product.
- Pay attention not to have your hand or any part of your body get caught by the moving parts inside the product.
- The instructions shall include the substance of the following. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
  - Farmhouses and by clients in hotels, motels and other residential-type environments
  - Bed and breakfast type environments
  - Catering and similar non-retail applications

## 2 Important instructions for Safety and Environment

### 2.1.1 HCA warning

• If your product's cooling system contains R600a: This gas is inflammable. Therefore, pay attention to not damaging the cooling system and piping during usage and transportation. In the event of damage, keep your product away from potential fire sources that can cause the product catch a fire and ventilate the room in which the unit is placed.



The type of refrigerant used in your product can be found on the serial tag, located on the left side wall, inside the refrigerator compartment.



**WARNING** : Never dispose of the product by fire.

### 2.1.2 For products with a water dispenser

- Pressure for cold water inlet shall be maximum 90 psi (620 kPa). If your water pressure exceeds 80 psi(550kPa), use a pressure limiting valve in your mains system. If you do not know how to check your water pressure, ask for the help of a professional plumber.
- If there is risk of water hammer effect in your installation, always use a water hammer prevention equipment in your installation. Consult Professional plumbers if you are not sure that there is no water hammer effect in your installation.
- Do not install on the hot water inlet.
- Take precautions against of the risk of freezing of the hoses. Water temperature operating interval shall be 33°F (0.6°C) minimum and 100°F (38°C) maximum.
- Use only potable water.

### 2.2 Intended use

- This product has been designed for domestic use. It is not suitable for commercial use and it must not be used out of its intended use.
- Product must be used only for storing food.
- The manufacturer waives any responsibility arising from incorrect usage or transportation.

### 2.3 Children's safety

- Children must be supervised to prevent them from tampering with the product.

### 2.4 Package information




- Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities. Contact qualified personnel for disposal.



**DANGER:** Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:




- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

## 2.5 Door Swing Specifications




Height-Overall "A"	Height-TopOf Cabinet "B"	Depth-Cabinet only "C" "I"
(96 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " )1770mm	(68 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " )1740mm	(24 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " )620mm
Depth-Without Handles "D"	Width-Doors Open90°- FromCabinet ToHandle" H"	Width-Cabinet "E"
(27 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " )700mm	(0 <sup>63</sup> / <sub>64</sub> " )25mm	(29 <sup>12</sup> / <sub>16</sub> " )756mm
Depth-Door Open90 "G"	Width-Doors Open130°- FromCabinetTo Handle" J"	Depth-Doors Open130° "L"
(55 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " )1403mm	(19 <sup>19</sup> / <sub>64</sub> " )490mm	(50 <sup>5</sup> / <sub>64</sub> " )1291mm
Width-Door Open 130 FromCabinet ToDoor "M"	Door Open 130 "K"	
(49 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " )1246mm	(26 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " )671mm	

### 3 Installation



Minimum Clearances - 2" on the top, 1/2" on each side, and 1 3/16 in the back.



## 3 Installation

### 3.1 Before Installation

• Before installing, be sure the opening measurements are sufficient to receive the product and that the appropriate electrical and plumbing connections are present.

Water line pressure values	psi	kPa	bar
Max Operating pressure :	90	620	6.2
Max pressure for limiting valve device requirement :	80	550	5.5

Electrical requirements	
Voltage	120V AC
Frequency	60 Hz
Current	15 A
Power cord Length	7 ft.

• Installation should be performed by an Authorized Installer with the necessary equipment. If electrical supply does not meet the listed requirements above, an Authorized Electrician should make all necessary changes.




	Preparation of the location and electrical installation at the place of installation is the customer's responsibility.
	Plumbing: The refrigerator should only be connected to the cold water line.
	<b>WARNING</b> : Installation and electrical connections of the product must be carried out by the Authorized Service Agent. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by unauthorized persons.
	<b>WARNING</b> : Prior to installation, visually check if the product has any defects on it. If so, do not have it installed. Damaged products cause risks for your safety.

### 3.2 Appropriate installation location

- Install the product at least 12" (30 cm) away from heat sources such as cooktops, ovens, space heaters, radiators and stoves at least 2" (5 cm) away from electrical ovens. Product must not be subjected to direct sun light and kept in humid places after installation.
- Do not place the product on the materials such as rugs or carpets.
- Place the product on an even floor surface to prevent wobbling.
- Do not install the product in places where the temperature falls below 50°F/10°C.

	If two refrigerators are to be installed side by side, there should be at least 4 cm 1 1/2" distance between them.
--	--

- Make sure that sufficient room is provided around the appliance to ensure free air circulation.
- For proper functionality, there should be a gap of at least 1 3/16" (30 mm) between the refrigerator and the rear wall. To ensure this, attach the gray, rectangular buffers, to be installed on the top rear of the refrigerator. These are shipped inside the crisper drawer in the refrigerator compartment.



### 3.3 Inset installations

• If the product will be installed within surrounding cabinetry or in an alcove, be sure there is adequate airflow around the product for proper functionality. This refrigerator requires at least 2" from the top of the unit to the ceiling or enclosure, 1/2" on each side and 1 3/16" in the back.

- the spacer is shipped with the product

### 3.4 Electrical connection

- 120VAC, 60Hz, Dedicated 15Amp Circuit.
- GFCI outlets will provide added protection, but any failure of the GFCI could cause food spoilage, which is not covered by the manufacturer's warranty.
- Electrical connection must comply with national regulations.
- Power cable plug must be within easy reach after installation.
- Do not make connections via extension cables or multi-plugs.

### 3 Installation




**WARNING** : Damaged power cord must be replaced by the Authorized Service Agents.



**WARNING** : If the product has a failure, it should not be operated unless it is repaired by the Authorized Service Agent! There is the risk of electric shock!

#### 3.5 Adjusting the feet

After moving the refrigerator into place, we recommend lowering the feet to secure the product in place. You can also adjust the feet if the product is not balanced. Twist the feet in the desired direction according to the illustration below.



**WARNING** : First unplug the product. Product must not be plugged in when adjusting the feet. There is the risk of electric shock!

#### 3.6 Illumination lamp

Do not attempt to repair the LED illumination lamp yourself. If the lamp is not working, contact a service technician. The lamp(s) used in this appliance are not intended for general room illumination. Their purpose is to assist in safely and comfortably placing food in the refrigerator/freezer.

#### 3.7 Door/Drawer Open Warning

An audio warning signal will be given when the door of your product is left open for 1 minute. This warning will be muted when the door is closed.

#### 3.8 Transportation of the product

1. Unplug the product before transporting it.
2. Remove water connections.
3. Secure the shelves, accessories, crisper and etc. in the refrigerator by adhesive tape before repackaging it.



Packaging must be tied with thick tape or strong ropes and the rules of transportation printed on the package must be followed.



**WARNING** : Packaging materials are dangerous for the children. Keep packaging materials in a safe place away from reach of the children.

#### Important Considerations When Relocating the Refrigerator

1. Your refrigerator should be unplugged. Before transportation of your refrigerator, it should be emptied and cleaned.
2. Before it is re-packaged, shelves, accessories, crisper, etc. inside your refrigerator should be fixed with adhesive tape and secured against impacts. Package should be bound with a thick tape or sound ropes and the transportation rules on the package should be strictly observed.
3. Original packaging and foam materials should be kept for future transportations or moving.


## 3 Installation

### 3.9 Connecting the water line to the water supply

- Connect the water line to a water supply valve. If a valve is not present or you are not sure, consult a qualified plumber.

### 3.10 Connecting the water hose to the refrigerator

1. Slip the union (B) on to the water hose (A)
2. Push the water hose downwards firmly to slip it onto the water inlet valve (C).
3. Tighten the union (C) by hand to secure it onto the water inlet valve. Normally, you are not required to tighten the union with a tool. However, you can use a wrench or pliers to tighten the union if there is a leakage.



**WARNING:** Connect to potable water supply only.



**WARNING:** Fill With Potable Water Only.

## 4 Preparation

### Before Operating the Refrigerator for the First Time

1. Clean the interior of the refrigerator as recommended in the "Maintenance and Cleaning" section.
2. Connect the plug of the refrigerator to the wall socket. When the fridge door is opened, fridge internal lamp will turn on.
3. When the compressor starts to operate, a sound will be heard. The liquid and gases sealed within the refrigeration system may also give rise to noise, even if the compressor is not running and this is quite normal.
4. Front edges of the refrigerator may feel warm. This is normal. These areas are designed to be warm to avoid condensation.

### 4.1 Placing and Installation

If the entrance door of the room where the refrigerator will be installed is not wide enough for the refrigerator to pass through, then carefully remove the doors of your refrigerator and pass it sideways through the door.

### 4.2 Door Removal

1. With the upper door closed, remove the single screw in the hinge cover.
2. Open the door, take off the hinge cover remove ambient sensor from cover.
3. Close the upper door and remove the 3 screws securing the hinge plate and disconnect reed switch cable.
4. Open the door and tilt it 10-15 degrees and lift it off the bottom hinge.

### To Reverse the Door Swing:


Please refer to the instruction kit included with your unit. **We strongly recommend that this procedure be performed by a qualified service technician.**

For assistance, contact our Customer Service team at 800-932-4267 (Ext. 513) between 9:00 AM and 5:00 PM ET, or visit our website at [summitappliance.com/support](http://summitappliance.com/support) anytime.

# 5 Using the Control Panel

## 5.1 Control Panel

The touch-control panel allows you to set the temperature and manage other functions of the unit. Simply press the corresponding buttons to adjust settings as needed.



### 1. On/Off Key:

Press and hold  for 3 seconds to turn the unit ON or OFF.

### 2. Vacation Mode Key:

Press and hold the  key for 3 seconds to activate or deactivate Vacation Mode. When activated, the vacation symbol will light up, and “—” will appear on the refrigerator temperature display. Cooling will not take place in the refrigerator section while this function is activated. The freezer will maintain its set temperature.

### 3. Fresh Food Temperature Setting:

Adjust the temperature in the refrigerator compartment by tapping the key repeatedly. Available temperature settings: 46°F, 44°F, 43°F, 41°F, 39°F, 37°F, 36°F, and 34°F. The factory default is 39°F.

### 4. Fresh Food Compartment Symbol:

Press to display the current refrigerator compartment temperature.

### 5. Fault Condition Indicator :

This indicator  will light up if the refrigerator cannot maintain the proper temperature or if a component error occurs. An “E” followed by a number will appear on the display panel.

### 6. Freezer Compartment Symbol :

Press to display the current freezer compartment temperature.

### 7. Ice Maker On Icon: (Feature availability may vary by model.)

This icon light up when the ice maker is turned ON.

### 8. Freezer Compartment Temperature Set Key:

Use this key to adjust the temperature in the freezer compartment. Available settings: 0°F, -4°F, -6°F, -8°F, -9°F, and -11°F.

### 9. QuickFreeze Key:

Use this key to quickly lower the freezer compartment temperature to -16°F, ideal for freezing large quantities of fresh food. The “QuickFreeze” icon  will be light up while this mode is active. Press the key again to manually deactivate. The system will automatically exit QuickFreeze mode after 24 hours.

### 10. Sabbath Mode:

Press and hold this key for 3 seconds to activate Sabbath Mode. During this mode, the display, alarm, and interior lights will be disabled. The cooling program will continue operating according to Sabbath rules. To deactivate manually, press and hold the key for 3 seconds. Sabbath Mode will automatically deactivate after 72 hours.

### 11. Ice Maker On/Off Key: (Feature availability may vary by model.)

Press and hold this key for 3 seconds to turn the ice maker ON or OFF. When ON, the “ice cubes” icon will light up.

## 5.1 Food Storage and Compartment Usage

### 5.1.1 Freezing fresh food

- Always wrap food tightly or place it in covered, airtight containers before storing it in the freezer.
- Allow hot food and beverages to cool to room temperature before placing them in the freezer.
- Ensure the food you intend to freeze is fresh and in good quality.
- Pack food in airtight containers to prevent dehydration or freezer burn. Even for short-term storage.
- Use containers that are tear-resistant and capable of withstanding cold, humidity, oils, and acids. All containers should be completely sealed and airtight.
- Frozen food should be used immediately after it thaws and must not be refrozen.
- Do not attempt to freeze excessively large quantities of food at once. Rapid freezing preserves quality by ensuring the food freezes completely and evenly.
- Avoid placing warm food directly into the freezer. This will cause the appliance to run continuously until the food is frozen solid, reducing energy efficiency and possibly affecting overall performance.

### 5.1.2 Recommendations for preserving frozen food

To ensure the quality achieved by the frozen food manufacturer and food retailer is maintained, follow the steps listed below:

1. Put packets in the freezer as quickly as possible after purchase.
2. Make sure that contents of the package are labeled and dated.
3. Check whether the "Use By" and "Best Before" dates on the packaging are exceeded or not.

### 5.1.3 Placing the food

Freezer compartment shelves	Various frozen food such as meat, fish, ice cream, vegetables etc.
Fridge compartment shelves	Food in pans, covered plates and closed containers
Fridge compartment door shelves	Small and packaged food or beverage (such as milk, fruit juice, beer etc.)
Crisper	Vegetables and fruits
Fresh zone compartment	Deli products (cheese, butter, salami etc.)

### 5.1.4 Deep-freeze information

You can keep the freshness of food for many months (at 5°F / -15°C or lower temperatures in the deep freeze).



Divided the food into portions according to your family's daily or meal based consumption needs.




Pack the food in an airtight manner to prevent them from drying even if they are going to be stored for a short time.

### Recommended Material for Packaging:

- Cold-resistant adhesive tape
- Self-adhesive labels
- Rubber bands or rings
- Permanent marker or pen

### 5.1.5 Removing door shelves

You can remove the door shelves to clean them. Push the desired shelf up to remove it. Do not remove the door shelf when there is food in it.




### 5.1.6 Glass shelves

The glass shelves are removable for cleaning. Use caution when removing them, as they are heavy and may be fragile.

### 5.1.7 Crisper bins (in some models)

Crisper bins are designed to help you prepare food for freezing. They can also be used to store food at a temperature slightly lower than the main refrigerator compartment, helping to preserve freshness for longer.



You can increase the internal storage capacity of your refrigerator by removing one or more of the chiller compartments.

1. Pull the compartment toward yourself until it stops.
2. Lift the compartment approximately 7/16 inch (1 cm) upward, then pull it out completely to remove it from its seating.

## 5.1 Food Storage and Compartment Usage

### 5.1.8 Deli Drawer

The Deli Drawer is designed with enhanced cool air circulation to maintain lower temperatures than the average refrigerator compartment. This feature helps preserve the freshness of deli items such as meats and cheeses.

#### Note:

If necessary, remove the door shelves before attempting to remove the Deli Drawer.



### 5.1.9 Humidity controlled crisper (EverFresh+)

The humidity-controlled crisper helps regulate moisture levels to keep fruits and vegetables fresher for longer.

#### Storage Tips:

- Place leafy vegetables such as lettuce and spinach laying flat rather than standing on their roots to reduce moisture loss.
- Store heavy or firm vegetables (like carrots or cabbage) at the bottom, and place lighter or more delicate produce (like herbs or lettuce) on top.
- Do not store vegetables in plastic bags inside the crisper, as this can cause premature spoilage.
- Separate vegetables by placing them in perforated paper bags or other breathable materials.
- Keep ethylene-producing fruits (such as pears, apples, peaches, and apricots) away from other fruits and vegetables, as they can accelerate spoilage.

### 5.1.10 Odor filter

Odor filter in the air duct of the fridge compartment prevents build-up of unpleasant odors in the refrigerator.

## 6 Maintenance and Cleaning

Regular cleaning helps extend the life of the product and reduce common problems.



**WARNING:** Unplug the product before cleaning it.

- Never use gasoline, benzene, or similar substances for cleaning purposes.
- Never use any sharp and abrasive tools, soap, household cleaners, detergent, or wax polish for cleaning.
- Dissolve one teaspoon of baking soda in 1 pint of water. Soak a cloth with the solution and wring it thoroughly. Wipe the interior of the refrigerator with this cloth and dry thoroughly.
- Make sure that no water enters the lamp housing and other electrical items.
- If you will not be using the refrigerator for an extended period, unplug it, remove all food, clean the interior, and leave the door slightly open to prevent odors and mold.
- Check regularly that the door gaskets are clean. If not, clean them.
- To remove door and body shelves, remove all of its contents.
- Remove the door shelves by pulling them up. After cleaning, slide them in from top to bottom to install.
- Never use cleaning agents or water that contain chlorine to clean the outer surfaces and chromium coated parts of the product. Chlorine causes corrosion on such metal surfaces.

### 6.1 Avoiding Bad Odors

Our refrigerators are made with materials that do not cause odors. However, unpleasant smells may occur if food is not stored properly or if the interior is not cleaned regularly.

#### **Pay attention to following to avoid this problem:**

- Keeping the refrigerator clean is important prevent odors. Clean the interior every 15 days using a solution of baking soda dissolved in water. Do not use detergents or soap.
- Keep the food in closed containers. Microorganisms spreading out from uncovered containers can cause unpleasant odors.
- Never keep the food that is past its expiration date or has spoiled in the refrigerator.

### 6.2 Protecting the Plastic Surfaces

Do not store liquid oils or oil-based foods in unsealed containers, as they can damage the refrigerator's plastic surfaces. If oil spills or comes into contact with any plastic part, clean and rinse the area immediately with warm water.

## 7 Troubleshooting

Many common issues can be easily resolved without a service call. Review the suggestions below to see if your problem can be fixed quickly and easily.

Problem	Possible Cause	Solution
The unit is not working.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The power plug is not fully seated.</li> <li>The fuse connected to the socket powering the unit or the main fuse is blown.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plug the outlet completely into the socket.</li> <li>Ensure the unit is turned on. A single red light in the display means the unit is plugged in but not turned on. Press and hold the power button for three seconds to turn the unit on.</li> </ul>
Condensation on the side wall of the refrigerator compartments (MULTI ZONE, COOL, CONTROL and FLEXI ZONE).	<ul style="list-style-type: none"> <li>The door is opened too frequently</li> <li>The environment is too humid.</li> <li>Liquids are kept in unsealed containers.</li> <li>The unit's door is left open.</li> <li>The thermostat is set to low temperature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Take care not to open the unit door too frequently.</li> <li>Avoid installing the unit in humid environments.</li> <li>Keep the liquids in sealed containers.</li> <li>Avoid having the door open for long periods.</li> <li>Raise the temperature on the thermostat.</li> </ul>
The compressor is not working.	<ul style="list-style-type: none"> <li>In case of sudden power failure or pulling the power plug off and putting back on, the gas pressure in the unit's cooling system is not balanced, which triggers the compressor thermic safeguard.</li> <li>Defrosting is active.</li> <li>The unit is not plugged in.</li> <li>The temperature setting is incorrect.</li> <li>The power is out.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The unit will restart after approximately 6 minutes. If the unit does not restart after this period, contact technical service.</li> <li>This is normal for a fully automatic defrosting unit. The defrosting is carried out periodically.</li> <li>Make sure the power cord is plugged in.</li> <li>Select the appropriate temperature setting.</li> <li>The unit will continue to operate normally once the power is restored.</li> </ul>
The unit operating noise is increasing while in use.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The unit's operating performance may vary depending on the ambient temperature variations.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal and not a malfunction.</li> </ul>
The unit runs too often or for too long.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The new unit may be larger than the previous one.</li> <li>The room temperature may be high.</li> <li>The unit may have been recently plugged in, or a new food item is placed inside.</li> <li>Large quantities of hot food may have been placed inside.</li> <li>The doors were opened frequently or kept open for long periods.</li> <li>The freezer or refrigerator compartment door may be ajar.</li> <li>The unit may be set to too low temperatures.</li> <li>The refrigerator compartment or freezer door washer may be dirty, worn out, broken, or not properly settled.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Larger units will run for longer periods.</li> <li>The unit will normally run for long periods at a higher temperature.</li> <li>The unit will take longer to reach the set temperature when recently plugged in or a new food item is placed inside. This is normal.</li> <li>Avoid placing hot food into the unit.</li> <li>Avoid opening the doors too frequently.</li> <li>Check that the doors are fully closed.</li> <li>Raise the temperature and wait for the unit to reach the adjusted temperature.</li> <li>Clean or replace the gasket. Damaged / torn door washer will cause the unit to run for longer periods to preserve the current temperature.</li> </ul>
The freezer temperature is very low, but the refrigerator compartment temperature is adequate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The freezer compartment temperature is set to a very low degree.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raise the temperature for the freezer compartment and check again.</li> </ul>
The refrigerator compartment temperature is very low, but the freezer temperature is adequate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The refrigerator compartment temperature is set to a very low degree.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raise the temperature for the refrigerator compartment and check again.</li> </ul>
The food items kept in refrigerator compartment drawers are frozen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The refrigerator compartment temperature is set to a very low degree.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raise the temperature for the refrigerator compartment and check again.</li> </ul>

## 7 Troubleshooting

The temperature in the refrigerator compartment or the freezer is too high.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The refrigerator compartment temperature is set to a very high degree.</li> <li>The doors were opened frequently or kept open for long periods.</li> <li>The door may be ajar.</li> <li>The unit may have been recently plugged in, or a new food item is placed inside.</li> <li>Large quantities of hot food may have been recently placed into the unit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperature setting of the refrigerator compartment affects the temperature in the freezer compartment. Wait until the temperature of relevant parts reach sufficient level by changing the temperature of refrigerator compartment or freezer compartments.</li> <li>Avoid opening the doors too frequently.</li> <li>Check that the doors are fully closed.</li> <li>The unit will take longer to reach the set temperature when recently plugged in or a new food item is placed inside. This is normal.</li> <li>Avoid placing hot food into the unit.</li> </ul>
Shaking or noise.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The floor is not level or firm.</li> <li>Items were placed on top of the unit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>If the unit shakes when moved, adjust the leveling feet to stabilize it. Ensure the floor is leveled and strong enough to support the unit.</li> <li>Avoid placing items on top of the unit.</li> </ul>
The unit is making a flowing liquid or spraying sound.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liquid and gas circulate as part of the unit's cooling system during the operation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal and not a malfunction.</li> </ul>
The unit is making a wind blowing sound.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The unit uses a fan for the cooling process.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal and not a malfunction.</li> </ul>
There is condensation on the unit's internal walls.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hot or humid weather will increase icing and condensation.</li> <li>The doors were opened frequently or kept open for long periods.</li> <li>The door may be ajar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal and not a malfunction.</li> <li>Avoid opening the doors too frequently</li> <li>Check that the doors are fully closed.</li> </ul>
There is condensation on the unit's exterior or between the doors.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The ambient weather may be humid, this is quite normal in humid weather.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The condensation will dissipate when the humidity is reduced.</li> </ul>
The interior smells bad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The unit is not cleaned regularly.</li> <li>Certain containers and packaging materials may cause an odor.</li> <li>The food was placed in unsealed containers.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean the interior regularly with a sponge and warm carbonated water.</li> <li>Use containers and packaging material free of odor.</li> <li>Keep the food in sealed containers. Remove expired and/or spoiled foods from the unit.</li> </ul>
The door is not closing.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Food packages may be blocking the door.</li> <li>The unit is not standing in full upright position on the ground.</li> <li>The ground is not level or firm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relocate any items blocking the doors.</li> <li>Adjust the feet to level the unit.</li> <li>Ensure the floor is leveled and strong enough to support the unit.</li> </ul>
The vegetable bin is jammed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The upper section of the drawer may be obstructed by the food.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reorganize the food in the drawer.</li> </ul>
The surface of the unit is hot.	<ul style="list-style-type: none"> <li>High temperatures may be observed between the two doors, on the side panels and at the rear grill while the unit is operating.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal and does not require service maintenance! Use caution when touching the hot surface.</li> </ul>

If you have checked the information above and you still need help with your appliance, call our Customer Service facility at **800-932-4267 (Ext. 513)** between 9:00 AM and 5:00 PM ET or visit our website **[summitappliance.com/support](http://summitappliance.com/support)** at any time. We will do our best to answer your questions.

To order replacement parts, visit our website: **[summitapplianceparts.com](http://summitapplianceparts.com)**

### **FCC Notice**

The following notice covers the transmitter module contained in this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void that user's authority to operate the equipment.

### **FCC RF Radiation Exposure Statement**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body. Users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

### **Industry Canada Statement**

This device contains licence-exempt transmitter(s) receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

### **IC Radiation Exposure Statement**

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body.

### **NOTE**

- THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATION TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATION COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

## LIMITED WARRANTY

### ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Warranty coverage is available within the 48 contiguous United States, along with select areas of Alaska, Hawaii, and Canada. For locations not covered, consumers can either contact a local provider or coordinate with Felix Storch, Inc. to find nearby service options, which may qualify for partial reimbursement.

The warranty for this appliance is valid for one year from the date of purchase, provided the appliance is operated and maintained according to the instructions included with the product. The warrantor will cover the cost of factory-specified parts and repair labor needed to correct defects in materials or workmanship. Service must be performed by a designated service company.

All parts, except the compressor, are warranted for one year against manufacturing defects. Plastic parts, shelves, and cabinets are produced to commercially acceptable standards but are not covered for damages incurred during handling or for breakage.

### 5-YEAR COMPRESSOR WARRANTY

1. The compressor is covered for 5 years.
2. Replacement does not include labor.

### ITEMS WARRANTOR WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace or repair fuses or to correct wiring or plumbing.
2. Service calls to repair or replace appliance light bulbs or broken shelves. Consumable parts (such as filters) are excluded from warranty coverage.
3. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of products not approved by warrantor.
4. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the 48 contiguous United States, along with select areas of Alaska, Hawaii, and Canada.
5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
6. Expenses for travel and transportation for product service in remote locations.
7. The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.

### DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR. WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, SO THESE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

### **CALIFORNIA CARB/SNAP DISCLOSURE**

**This product uses eco-friendly hydrocarbon refrigerant and fully complies with California CARB regulations.**

However, we are required by California Law to provide the following disclosure statement in every product sold in California.

*"This equipment is prohibited from use in California with any refrigerants on the 'List of Prohibited Substances' for that specific end-use, in accordance with California Code of Regulations, title 17, section 95374. This disclosure statement has been reviewed and approved by Felix Storch, Inc. and Felix Storch, Inc. attests, under penalty of perjury, that these statements are true and accurate."*

This product does **not** use any refrigerants on the 'List of Prohibited Substances'"



**WARNING: This product can expose you to chemicals including Nickel (Metallic) which is known to the State of California to cause cancer.**

**For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)**

Note: Nickel is a component in all stainless steel and some other metallic compositions

### **FELIX STORCH, INC.**

An ISO 9001:2015 registered company  
770 Garrison Avenue  
Bronx, NY 10474

[www.summitappliance.com](http://www.summitappliance.com)

# **SUMMIT**

For parts and accessory ordering,  
troubleshooting and helpful hints, visit:  
[www.summitappliance.com/support](http://www.summitappliance.com/support)



# Réfrigérateur 30" à Congélateur Supérieur avec Porte de Congélateur à Ouverture Latérale

Manuel d'Utilisation



## Modèles:

FFBF174SSIM	LBF30171SSIM	SBF174SSIM
FFBF173SS	LBF30172SS	SBF175SS
FFBF172W	LBF30173W	SBF176W

AVANT UTILISATION, VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES  
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Modèle: \_\_\_\_\_

Numéro de Série: \_\_\_\_\_


### Felix Storch, Inc.

An ISO 9001:2015 registered company  
770 Garrison Ave  
Bronx, New York 10474  
[www.summitappliance.com](http://www.summitappliance.com)

# Contenu

<b>1. Votre Réfrigérateur</b>	<b>1</b>		
Limitation de Poids des Etagères de Réfrigérateur	1	5.1.3 Placer les Aliments	10
		5.1.4 Informations sur le Congélateur	10
		5.1.5 Retrait des Balconnets de Porte	10
<b>2. Instructions Importantes pour la Sécurité et Environnement</b>	<b>2</b>	5.1.6 Étagères en Verre	10
2.1 Sécurité Générale	2	5.1.7 Bacs a Légumes (dans certains modèles)	10
2.1.1 Avertissement HCA	3	5.1.8 Tiroir a Charcuterie	11
2.1.2 Pour le Produit Avec un Disperseur d'Eau	3	5.1.9 Bac a Légumes a Humidité Contrôlée (Everfresh+)	11
2.2 Utilisation Prévue	3	5.1.10 Filtre Anti-Odeurs	11
2.3 Sécurité des Enfants	3		
2.4 Informations sur l'Emballage	3		
2.5 Spécifications de l'Ouverture de la Porte	4		
<b>3. Installation</b>	<b>5</b>	<b>6. Entretien et Nettoyage</b>	<b>12</b>
3.1 Avant l'Installation	6	6.1 Éviter les Mauvaises Odeurs	12
3.2 Emplacement d'Installation Approprié	6	6.2 Protection des Surfaces Plastiques	12
3.3 Installations Encastrées	6		
3.4 Branchement Electrique	6	<b>7. Dépannage</b>	<b>13</b>
3.5 Réglage des Pieds	7		
3.6 Lampe d'éclairage	7		
3.7 Avertissement Porte/Tiroir Ouvert	7		
3.8 Transport du Produit	7		
3.9 Raccordement de la conduite d'eau à l'alimentation en eau	8		
3.10 Raccordement du tuyau d'eau au réfrigérateur	8		
<b>4. Préparation</b>	<b>8</b>		
4.1 Placement et Installation	8		
4.2 Retrait de La Porte	8		
<b>5. Utilisation des Commandes</b>	<b>9</b>		
5.1 Panneau de Commande	9		
5.1.1 Congélation des Aliments Frais	10		
5.1.2 Recommandations Pour la Conservation des Surgelés	10		

# 1 Votre réfrigérateur



1. Compartiment réfrigérateur
2. Compartiment congélateur
3. Panneau de contrôle
4. Étagère en verre réglable
5. Bac à légumes
6. Refroidisseur
7. demi-porte étagère
8. Étagère de porte de gallon
9. Tiroir du dessus
10. Tiroir inférieur

- \*11. Glacière / bac à glaçons
- \*12. Machine à glaçons (dans le compartiment congélateur)

**\*La disponibilité des fonctionnalités peut varier selon le modèle.**

## Limites de Capacité de Stockage

Clayettes du compartiment réfrigérateur : 32 kg (71 lb)

Compartiment réfrigérateur : 27,6 kg (61 lb)


Bac à légumes : 14,6 kg (32 lb)

Demi-clayette de porte : 1,8 kg (4 lb)

Clayette de porte pour gallon : 9,6 kg (21 lb)

Tiroir supérieur (en option) : 50,2 kg (111 lb)

Tiroir inférieur : 38,7 kg (85,3 lb)




## 2 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

Ce chapitre fournit des consignes de sécurité pour prévenir les blessures corporelles et les dommages matériels. Le non-respect de ces instructions peut annuler la garantie du produit.

	<b>MISE EN GARDE:</b> Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
	<b>MISE EN GARDE:</b> Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
	<b>MISE EN GARDE:</b> Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
	<b>MISE EN GARDE:</b> Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

### 2.1 Sécurité générale

- Ce produit est destiné aux personnes âgées de 8 ans et plus, y compris celles présentant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives variables, à condition qu'elles aient bénéficié d'une supervision ou d'instructions appropriées concernant son utilisation en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques potentiels. Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé pour jouer. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf sous la surveillance d'un adulte.
- Débranchez le produit en cas de panne pendant son utilisation.
- En cas de dysfonctionnement, cessez de l'utiliser avant d'avoir été réparé par un technicien. Risque de choc électrique !
- Branchez le produit sur une prise avec mise à la terre protégée par un fusible conforme aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique. Faites effectuer l'installation de la mise à la terre par un électricien qualifié. Notre société décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation du produit sans mise à la terre, conformément à la réglementation locale.
- Ne glissez pas le cordon d'alimentation sous le produit. Ne posez pas d'objets lourds dessus. Le cordon d'alimentation ne doit pas être plié, écrasé ou mis en contact avec une source de chaleur.



- Ne lavez jamais le produit en l'arrosant ou en le versant d'eau dessus ! Risque de choc électrique !
- Ne touchez jamais la prise avec les mains mouillées ! Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le capuchon du câble, mais toujours en tirant sur la prise.
- Ne branchez pas le réfrigérateur si la prise murale est mal fixée.
- Ne connectez jamais votre réfrigérateur à des systèmes d'économie d'énergie. Ces systèmes sont nocifs pour le produit.
- Débranchez le produit pendant l'installation, l'entretien, le nettoyage et la réparation.
- Confiez toujours l'installation et les branchements électriques à un technicien de maintenance. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par des personnes non autorisées.
- Ne placez pas de boissons liquides en bouteille ou en canette dans le compartiment congélateur. Elles pourraient éclater !
- N'utilisez jamais les pièces de votre réfrigérateur, telles que la porte et le tiroir, comme support ou marchepied. Cela pourrait faire basculer le produit ou endommager certaines parties.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du produit, car il existe un risque d'incendie ou d'explosion ! • Les articles inflammables ou les produits contenant des gaz inflammables (par exemple, des aérosols) ainsi que les matières explosives ne doivent jamais être conservés dans l'appareil.
- Ne placez pas de récipients contenant du liquide sur l'appareil. Un déversement d'eau sur un composant électrique peut provoquer des décharges électriques ou un incendie.
- Ne conservez pas de produits (vaccins, médicaments thermosensibles, matériel scientifique, etc.) nécessitant un contrôle précis de la température dans le réfrigérateur.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le et retirez les aliments qu'il contient.
- Ne surchargez pas l'appareil. Il pourrait tomber à l'ouverture de la porte et causer des blessures ou des dommages. Des problèmes similaires peuvent survenir si vous posez des objets dessus.
- Veillez à ne pas vous coincer les mains ou toute autre partie du corps dans les pièces mobiles de l'appareil.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que :
  - Cuisines réservées au personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail
  - Fermes et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels
  - Chambres d'hôtes
  - Restauration et applications similaires hors commerce

## 2 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

### 2.1.1 Avertissement concernant le HCA

• Si le système de refroidissement de votre produit contient du R600a : ce gaz est inflammable. Veillez donc à ne pas endommager le système de refroidissement et la tuyauterie pendant l'utilisation et le transport. En cas de dommage, éloignez votre produit de toute source d'incendie potentielle et ventilez la pièce où il est placé.



Le type de réfrigérant utilisé dans votre produit peut être trouvé sur l'étiquette de série, située sur la paroi latérale gauche, à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.



**AVERTISSEMENT** : Ne jamais jeter le produit au feu.

### 2.1.2 Pour les produits avec distributeur d'eau

- La pression d'arrivée d'eau froide doit être de 620 kPa (90 psi). Si la pression d'eau dépasse 550 kPa (80 psi), utilisez un limiteur de pression sur votre réseau. Si vous ne savez pas comment vérifier la pression d'eau, faites appel à un plombier professionnel.
- En cas de risque de coup de bélier, utilisez toujours un dispositif anti-coup de bélier. Consultez un plombier professionnel si vous n'êtes pas certain de l'absence de coup de bélier dans votre installation.
- Ne pas installer sur l'arrivée d'eau chaude.
- Prendre des précautions contre le gel des tuyaux. La plage de température de l'eau doit être comprise entre 0,6 °C (33 °F) et 38 °C (100 °F).
- Utiliser uniquement de l'eau potable.

### 2.2 Utilisation prévue

- Ce produit a été conçu pour un usage domestique. Il n'est pas adapté à un usage commercial et ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles prévues.
- Ce produit doit être utilisé uniquement pour la conservation des aliments.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de transport incorrect.

### 2.3 Sécurité des enfants

- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne manipulent le produit.






**DANGER** : Risque de piégeage d'enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Retirez les portes.
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

### 2.4 Informations sur le paquet




- Les matériaux d'emballage de ce produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à la réglementation environnementale nationale. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers ou autres. Apportez-les aux points de collecte des emballages désignés par les autorités locales. Contactez un personnel qualifié pour l'élimination.

## 2.5 Spécifications de l'Ouverture de la Porte




Hauteur-hors-tout "A"	Hauteur-Haut de l'armoire "B"	Profondeur- ArmoireSeule "C" "I"
(96 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " )1770mm	(68 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " )1740mm	(24 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " )620mm
Profondeur-Sans Poignées "D"	Largeur - Portes ouvertes à 90° - De l'armoire à la poignée "H"	Largeur-Armoire "E"
(27 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " )700mm	(0 <sup>63</sup> / <sub>64</sub> " )25mm	(29 <sup>12</sup> / <sub>16</sub> " )756mm
Profondeur - Portes ouvertes à 90 "G"	Largeur - Portes ouvertes à 130° - Del'armoire à la poignée "J"	Profondeur Les portes sont ouvertes à 130°"L"
(55 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " )1403mm	(19 <sup>19</sup> / <sub>64</sub> " )490mm	(50 <sup>3</sup> / <sub>64</sub> " )1291mm
Largeur - Portes ouvert 130° -Armoire à la poignée "M"	Profondeur-Portes ouvertes 130 "K"	
(49 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " )1246mm	(26 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " )671mm	

### 3 Installation



Dégagements minimum - 2" sur le dessus, 1/2" de chaque côté et 1 3/16 à l'arrière.



## 3 Installation

### 3.1 Avant l'installation

• Avant l'installation, assurez-vous que l'ouverture mesurée soit suffisante pour recevoir le produit et que les raccordements électriques et de plomberie appropriés sont présents.

Valeurs de pression de la conduite d'eau	psi	kPa	bar
Pression de service max :	90	620	6.2
Pression maximale pour dispositif de soupape de limitation exigence :	80	550	5.5

Exigences électriques	
Tension	120V AC
La fréquence courante	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation	15 A
	7 ft.

• L'installation doit être effectuée par un installateur agréé avec l'équipement nécessaire. Si l'alimentation électrique ne répond pas aux exigences énumérées ci-dessus, un électricien agréé doit effectuer toutes les modifications nécessaires.

	La préparation de l'emplacement et l'installation électrique sur le lieu d'installation sont à la charge du client.
	Plomberie : Le réfrigérateur ne doit être connecté qu'à la conduite d'eau froide.
	<b>ATTENTION</b> : L'installation et les connexions électriques du produit doivent être effectuées par l'agent de service autorisé. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages pouvant résulter de procédures effectuées par des personnes non autorisées.
	<b>ATTENTION</b> : Avant l'installation, vérifiez visuellement si le produit présente des défauts. Si c'est le cas, ne l'installez pas. Les produits endommagés présentent des risques pour votre sécurité.




### 3.2 Emplacement d'installation approprié

- Installez le produit à au moins 12 po (30 cm) des sources de chaleur telles que les tables de cuisson, les fours, les radiateurs, les radiateurs et les cuisinières à au moins 2 po (5 cm) des foyers électriques. Le produit ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil et conservé dans des endroits humides après l'installation.
- Ne placez pas le produit sur des matériaux tels que des tapis ou des moquettes.
- Placez le produit sur une surface plane pour éviter les oscillations.
- N'installez pas le produit dans des endroits où la température descend en dessous de 50 °F/10 °C.



Si deux réfrigérateurs doivent être installés côte à côte, il doit y avoir au moins 4 cm 1 1/2" de distance entre eux.

- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer une libre circulation de l'air.
- Pour un bon fonctionnement, il doit y avoir un espace d'au moins 30 mm (1 3/16 po) entre le réfrigérateur et la paroi arrière. Pour ce faire, fixez les butoirs rectangulaires gris à installer sur la partie supérieure arrière du réfrigérateur. Ceux-ci sont livrés à l'intérieur du bac à légumes du compartiment réfrigérateur.



### 3.3 Installations encastrées

- Si le produit doit être installé dans des armoires environnantes ou dans une alcôve, assurez-vous qu'il y a une circulation d'air adéquate autour du produit pour un bon fonctionnement. Ce réfrigérateur nécessite au moins 2" du haut de l'unité au plafond ou à l'encainte, 1/2" de chaque côté et 1 3/16" dans le arrière.
- l'entretoise est livrée avec le produit

### 3.4 Branchement électrique

- 120VAC, 60Hz, Circuit dédié 15Amp.
- Les prises GFCI offrent une protection supplémentaire, mais toute défaillance du GFCI pourrait entraîner une détérioration des aliments, ce qui n'est pas couvert par la garantie du fabricant.
- Le raccordement électrique doit être conforme aux règlements.
- La gâche du câble d'alimentation doit être à portée de main après l'installation.
- N'effectuez pas de connexions via des rallonges ou des multiprises.

## 3 Installation




**AVERTISSEMENT** : Le cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par les agents de service agréés.



**AVERTISSEMENT** : En cas de défaillance du produit, il ne doit pas être utilisé à moins qu'il ne soit réparé par le service après-vente agréé ! Il y a un risque de choc électrique !

### 3.5 Réglage des pieds

Après avoir mis le réfrigérateur en place, nous vous recommandons d'abaisser les pieds pour fixer le produit en place. Vous pouvez également régler les pieds si le produit n'est pas équilibré. Tournez les pieds dans la direction souhaitée selon l'illustration ci-dessous.



**ATTENTION** : Débranchez d'abord le produit. Le produit ne doit pas être branché lors du réglage des pieds. Il y a un risque de choc électrique !

### 3.6 Lampe d'éclairage

N'essayez pas de réparer vous-même la lampe d'éclairage LED. Si elle ne fonctionne pas, contactez un technicien de maintenance. La ou les lampes utilisées dans cet appareil ne sont pas destinées à l'éclairage général de la pièce. Elles servent à faciliter le rangement des aliments dans le réfrigérateur/congélateur en toute sécurité.

### 3.7 Avertissement de porte/tiroir ouvert

Un signal sonore retentit lorsque la porte de votre appareil reste ouverte pendant 1 minute. Cet avertissement est désactivé lorsque la porte est fermée.

### 3.8 Transport du produit

1. Débranchez le produit avant de le transporter.
2. Retirez les raccords hydrauliques.
3. Fixez les étagères, les accessoires, le bac à légumes et etc. dans le réfrigérateur avec du ruban adhésif avant de le réemballer.



L'emballage doit être attaché avec du ruban adhésif épais ou des cordes solides et les règles de transport imprimées sur l'emballage doivent être respectées.



**ATTENTION** : Matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Garder matériaux d'emballage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

### Considérations importantes lors du déplacement du réfrigérateur

1. Votre réfrigérateur doit être débranché. Avant transport de votre réfrigérateur, il doit être vidé et nettoyé.
2. Avant qu'il ne soit réemballé, les étagères, les accessoires, le bac à légumes, etc. à l'intérieur de votre réfrigérateur doit être fixé avec ruban adhésif et sécurisé contre les chocs. Emballer doit être lié avec un ruban épais ou des cordes solides et les règles de transport sur le colis doivent être strictement observés.
3. L'emballage d'origine et les matériaux en mousse doivent être conservés pour de futurs transports ou déménagements.


## 3 Installation

### 3.9 Raccordement de la conduite d'eau à l'alimentation en eau

- Connecter la conduite d'eau au robinet d'alimentation en eau. Si ce robinet est absent de votre appareil ou si vous n'en êtes pas sûr, contactez un plombier qualifié.

### 3.10 Raccordement du tuyau d'eau au réfrigérateur

1. Faites glisser le raccord union (B) dans le tuyau d'arrivée d'eau (A).
2. Poussez fermement le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas afin qu'il glisse à l'intérieur de la vanne d'arrivée d'eau (C).
3. Serrez manuellement le raccord union (C) afin qu'il soit correctement fixé à la vanne d'arrivée d'eau. En principe, vous ne devez pas serrer le raccord union à l'aide d'un outil. Cependant, vous pouvez utiliser une clé ou des pinces pour le serrer en cas de fuite.



**AVERTISSEMENT:** Raccorder uniquement à un réseau d'alimentation en eau potable.



**AVERTISSEMENT:** Remplir avec de l'eau potable seulement.

## 4 Préparation

### Avant d'utiliser le réfrigérateur pour la première fois

1. Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur comme recommandé dans la section « Entretien et nettoyage ».
2. Branchez la fiche du réfrigérateur sur une prise murale. À l'ouverture de la porte, la lampe intérieure s'allume.
3. Lorsque le compresseur démarre, un bruit se fait entendre. Le liquide et les gaz contenus dans le système de réfrigération peuvent également être bruyants, même si le compresseur est à l'arrêt, ce qui est tout à fait normal.
4. Les bords avant du réfrigérateur peuvent être chauds au toucher. C'est normal. Ces zones sont conçues pour être chaudes afin d'éviter la condensation.

### 4.1 Placement et installation

Si la porte d'entrée de la pièce où sera installé le réfrigérateur n'est pas assez large pour le passage du réfrigérateur, alors retirez délicatement les portes de votre réfrigérateur et passez-le de côté par la porte.

### 4.2 Retrait de la porte

1. Avec la porte supérieure fermée, retirez la vis unique du couvercle de la charnière.
2. Ouvrez la porte, retirez le couvercle de la charnière et retirez le capteur ambiant du couvercle.
3. Fermez la porte supérieure et retirez les 3 vis fixant la plaque de charnière et débranchez le câble du commutateur à lames.
4. Ouvrez la porte et inclinez-la de 10 à 15 degrés, puis soulevez-la de la charnière inférieure.

### Pour inverser l'ouverture de la porte :


Veuillez consulter le manuel d'instructions fourni avec votre appareil. **Nous recommandons vivement de confier cette procédure à un technicien qualifié.**

Pour obtenir de l'aide, contactez notre service client au 800-932-4267 (poste **513**) entre 9 h et 17 h (heure de l'Est) ou consultez notre site web à l'adresse **[summitappliance.com/support](http://summitappliance.com/support)**.

# 5 Utilisation des commandes

## 5.1 Panneau de Commande

Le panneau de commande tactile vous permet de régler la température et de gérer les autres fonctions de l'appareil. Appuyez simplement sur les boutons correspondants pour ajuster les paramètres selon vos besoins.



### 1. Touche Marche/Arrêt :

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

### 2. Touche Mode Vacances :

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le mode Vacances. Une fois activé, le symbole Vacances s'allume et " — " s'affiche sur l'écran de température du réfrigérateur. Le réfrigérateur ne refroidit pas tant que cette fonction est activée. Le congélateur maintient la température réglée.

### 3. Réglage de la Température des Aliments Frais :

Réglez la température du compartiment réfrigérateur en appuyant plusieurs fois sur la touche. Réglages de température disponibles : 8 °C, 7 °C, 6 °C, 5 °C, 4 °C, 3 °C, 3 °C et 1 °C. La valeur par défaut est 4 °C.

### 4. Symbole du Compartiment Réfrigérateur :

Appuyez sur cette touche pour afficher la température actuelle du compartiment réfrigérateur.

### 5. Indicateur de Panne :

Cet indicateur  s'allume si le réfrigérateur ne parvient pas à maintenir la température adéquate ou si un composant est défectueux. Un " E " suivi d'un chiffre s'affiche sur l'écran.

### 6. Symbole du Compartiment Congélateur :

Appuyez pour afficher la température actuelle du compartiment congélateur.

### 7. Icône "Machine à Glaçons Activée": (La disponibilité des fonctions peut varier selon le modèle.)

Cette icône s'allume lorsque la machine à glaçons est activée.

### 8. Touche de Réglage de la Température du Compartiment Congélateur :

Cette touche permet de régler la température du compartiment congélateur. Réglages disponibles : 0 °C, -4 °C, -6 °C, -8 °C, -9 °C et -11 °C.

### 9. Touche Congélation Rapide:

Cette touche permet de baisser rapidement la température du compartiment congélateur à -16 °F, idéale pour congeler de grandes quantités d'aliments frais. L'icône "Congélation rapide" () s'allume lorsque ce mode est actif. Appuyez à nouveau sur la touche pour le désactiver manuellement. Le système quittera automatiquement le mode "Congélation rapide" après 24 heures.

### 10. Mode Sabbat :

Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer le mode Sabbat. Dans ce mode, l'écran, l'alarme et l'éclairage intérieur sont désactivés. Le programme de refroidissement continu de fonctionner conformément aux règles du Sabbat. Pour désactiver manuellement, maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes. Le mode Sabbat se désactivera automatiquement après 72 heures.

### 11. Touche Marche/Arrêt de la Machine à Glaçons :

(La disponibilité des fonctions peut varier selon le modèle.)

Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre la machine à glaçons. Lorsqu'elle est allumée, l'icône Glaçons' allume.

## 5.1 Stockage des aliments et utilisation du compartiment

### 5.1.1 Congélation des aliments frais

- Emballez toujours les aliments hermétiquement ou placez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer au congélateur.
- Laissez les aliments et boissons chauds refroidir à température ambiante avant de les placer au congélateur.
- Assurez-vous que les aliments à congeler sont frais et de bonne qualité.
- Emballez les aliments dans des récipients hermétiques pour éviter la déshydratation ou les brûlures de congélation, même pour une conservation de courte durée.
- Utilisez des récipients indéchirables et résistants au froid, à l'humidité, aux huiles et aux acides. Tous les récipients doivent être parfaitement fermés et hermétiques.
- Les aliments congelés doivent être consommés immédiatement après décongélation et ne doivent pas être recongelés.
- N'essayez pas de congeler de trop grandes quantités d'aliments en une seule fois. La congélation rapide préserve la qualité en garantissant une congélation complète et uniforme des aliments.
- Évitez de placer les aliments chauds directement dans le congélateur. Cela entraînerait un fonctionnement continu de l'appareil jusqu'à ce que les aliments soient complètement congelés, ce qui réduirait l'efficacité énergétique et pourrait affecter les performances globales.

### 5.1.2 Recommandations pour la conservation des aliments surgelés

Pour garantir la qualité garantie par le fabricant et le détaillant, suivez les étapes ci-dessous :

1. Placez les sachets au congélateur le plus rapidement possible après l'achat.
2. Vérifiez que le contenu de l'emballage est étiqueté et daté.
3. Vérifiez si les dates limites de consommation et de durabilité minimale figurant sur l'emballage sont dépassées.

### 5.1.3 Placer la nourriture

Congélateur compartiment des étagères	Divers aliments surgelés tels que viande, poisson, crème glacée, légumes, etc.
Réfrigérateur compartiment des étagères	Aliments dans des casseroles, des assiettes couvertes et des récipients fermés
Réfrigérateur compartiment étagères de porte	Aliments ou boissons petits et emballés (tels que lait, jus de fruits, bière, etc.)
Bac à légumes	Légumes et fruits
Zone fraîche compartiment	Produits de charcuterie (fromage, beurre, salami, etc.)

### 5.1.4 Informations sur le congélateur

Vous pouvez conserver la fraîcheur des aliments pendant plusieurs mois (à 5°F / -15°C ou à des températures inférieures dans le congélateur).



Divisez la nourriture en portions en fonction des besoins de consommation quotidiens ou en fonction des repas de votre famille.




Emballer les aliments de manière hermétique pour les empêcher de sécher même s'ils doivent être stockés pendant une courte période.

### Matériel nécessaires à l'emballage:

- Ruban adhésif résistant au froid
- Étiquettes autocollantes
- Élastiques ou anneaux en caoutchouc
- Marqueur ou stylo permanent

### 5.1.5 Retrait des balconnets de porte

Vous pouvez retirer les balconnets de porte pour les nettoyer. Poussez la tablette souhaitée vers le haut pour la retirer. Ne retirez pas le balconnet de la porte lorsqu'il contient de la nourriture.




### 5.1.6 Étagères en verre

Les clayettes en verre sont amovibles pour faciliter le nettoyage. Soyez prudent lorsque vous les retirez, car elles sont lourdes et peuvent être fragiles.

### 5.1.7 Bacs à légumes (dans certains modèles)

Les bacs à légumes sont conçus pour vous aider à préparer les aliments en vue de leur congélation. Ils peuvent également être utilisés pour conserver les aliments à une température légèrement inférieure à celle du compartiment principal du réfrigérateur, ce qui aide à préserver leur fraîcheur plus longtemps.



Vous pouvez augmenter la capacité de stockage interne de votre réfrigérateur en retirant un ou plusieurs compartiments réfrigérés.

1. Tirez le compartiment vers vous jusqu'à ce qu'il s'arrête.
2. Soulevez le compartiment d'environ 1 cm (7/16 po) vers le haut, puis tirez-le complètement pour le retirer de son logement.


## 5.1 Stockage des aliments et utilisation du compartiment

### 5.1.8 Tiroir à Charcuterie

Le tiroir à charcuterie est conçu avec une circulation d'air frais améliorée pour maintenir des températures plus basses que dans un compartiment réfrigérateur standard. Cette fonctionnalité permet de préserver la fraîcheur des produits de charcuterie tels que la viande et le fromage.

#### Remarque:

Si nécessaire, retirez les balconnets de la porte avant de retirer le tiroir à charcuterie.



### 5.1.9 Bac à légumes à Humidité Contrôlée (EverFresh+)

Le bac à légumes à humidité contrôlée permet de réguler le taux d'humidité pour conserver la fraîcheur des fruits et légumes plus longtemps.

#### Conseils de Conservation :

- Placez les légumes à feuilles comme la laitue et les épinards à plat plutôt que sur leurs racines pour réduire la perte d'humidité.
- Rangez les légumes lourds ou fermes (comme les carottes ou le chou) au fond, et placez les produits plus légers ou plus délicats (comme les herbes ou la laitue) par-dessus.
- Ne conservez pas les légumes dans des sacs en plastique à l'intérieur du bac à légumes, car cela pourrait entraîner une détérioration prématurée.
- Séparez les légumes en les plaçant dans des sacs en papier perforés ou d'autres matériaux respirants.
- Gardez les fruits producteurs d'éthylène (comme les poires, les pommes, les pêches et les abricots) à l'écart des autres fruits et légumes, car ils peuvent accélérer leur détérioration.

### 5.1.10 Filtre Anti-Odeurs

Le filtre anti-odeurs, situé dans le conduit d'aération du compartiment réfrigérateur, empêche la formation d'odeurs désagréables.

## 6 Entretien et nettoyage

Un nettoyage régulier permet de prolonger la durée de vie du produit et de réduire les problèmes courants.



**AVERTISSEMENT:** Débranchez le produit avant de le nettoyer.

- N'utilisez jamais d'essence, de benzène ou de substances similaires pour le nettoyage.
- N'utilisez jamais d'outils tranchants et abrasifs, de savon, de nettoyeurs ménagers, de détergents ou de cire pour le nettoyage.
- Dissolvez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans 500 ml d'eau. Imbibez un chiffon de la solution et essorez-le soigneusement. Essuyez l'intérieur du réfrigérateur avec ce chiffon et séchez soigneusement.
- Assurez-vous que l'eau ne pénètre pas dans le boîtier de la lampe ni dans les autres appareils électriques.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le réfrigérateur pendant une période prolongée, débranchez-le, retirez tous les aliments, nettoyez l'intérieur et laissez la porte entrouverte pour éviter les odeurs et les moisissures.
- Vérifiez régulièrement la propreté des joints de porte. Si ce n'est pas le cas, nettoyez-les.
- Pour retirer les balconnets de la porte et du corps, retirez tout leur contenu.
- Retirez les balconnets de la porte en les soulevant. Après le nettoyage, faites-les glisser de haut en bas pour les installer.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou d'eau contenant du chlore pour nettoyer les surfaces extérieures et les pièces chromées du produit. Le chlore provoque la corrosion de ces surfaces métalliques.

### 6.1 Éviter les Mauvaises Odeurs

Nos réfrigérateurs sont fabriqués avec des matériaux inodores. Cependant, des odeurs désagréables peuvent apparaître si les aliments ne sont pas conservés correctement ou si l'intérieur n'est pas nettoyé régulièrement.

#### Faites attention aux points suivants pour éviter ce problème:

- Il est important de garder le réfrigérateur propre pour éviter les odeurs. Nettoyez l'intérieur tous les 15 jours avec une solution de bicarbonate de soude diluée dans de l'eau. N'utilisez ni détergent ni savon.
- Conservez les aliments dans des récipients fermés. La propagation de micro-organismes provenant de récipients non fermés peut provoquer des odeurs désagréables.
- Ne conservez jamais au réfrigérateur des aliments périmés ou avariés.

### 6.2 Protection des Surfaces en Plastique

Ne conservez pas d'huiles liquides ni d'aliments à base d'huile dans des récipients non fermés, car ils pourraient endommager les surfaces en plastique du réfrigérateur. En cas de déversement ou de contact d'huile avec une pièce en plastique, nettoyez et rincez immédiatement la zone à l'eau tiède.

## 7 Dépannage

De nombreux problèmes courants peuvent être facilement résolus sans avoir recours à un service après-vente. Consultez les suggestions ci-dessous pour vérifier si votre problème peut être réglé rapidement et facilement.

Problème	Cause possible	Solution
L'unité ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La fiche d'alimentation n'est pas bien insérée.</li> <li>Le fusible connecté à la prise alimentant l'appareil ou le fusible principal est grillé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Branchez complètement la prise.</li> <li> Assurez-vous que l'appareil est allumé. Un seul voyant rouge sur l'écran signifie que l'appareil est branché, mais éteint. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour allumer l'appareil.</li> </ul>
Condensation sur la paroi latérale des compartiments du réfrigérateur (MULTI ZONE, COOL, CONTROL et FLEXI ZONE).	<ul style="list-style-type: none"> <li>La porte est ouverte trop fréquemment.</li> <li>L'environnement est trop humide.</li> <li>Des liquides sont conservés dans des récipients non scellés.</li> <li>La porte de l'appareil est laissée ouverte.</li> <li>Le thermostat est réglé sur basse température.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Veillez à ne pas ouvrir la porte de l'appareil trop fréquemment.</li> <li> Évitez d'installer l'appareil dans un environnement humide.</li> <li> Conservez les liquides dans des récipients hermétiques.</li> <li> Évitez de laisser la porte ouverte trop longtemps.</li> <li> Augmentez la température du thermostat.</li> </ul>
Le compresseur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cas de coupure de courant soudaine ou de débranchement puis de rebranchement de la prise, la pression du gaz dans le système de refroidissement de l'appareil n'est pas équilibrée, ce qui déclenche la sécurité thermique du compresseur.</li> <li>Le dégivrage est actif.</li> <li>L'appareil n'est pas branché.</li> <li>Le réglage de la température est incorrect.</li> <li>Il y a une panne de courant.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'appareil redémarrera après environ 6 minutes. Si l'appareil ne redémarre pas après ce délai, contactez le service technique.</li> <li>Ceci est normal pour un appareil à dégivrage entièrement automatique. Le dégivrage est effectué périodiquement.</li> <li>Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché.</li> <li>Sélectionnez le réglage de température approprié.</li> <li>L'appareil continuera de fonctionner normalement une fois le courant rétabli.</li> </ul>
Le bruit de fonctionnement de l'unité augmente pendant son utilisation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les performances de fonctionnement de l'unité peuvent varier en fonction des variations de température ambiante.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.</li> </ul>
L'appareil fonctionne trop souvent ou trop longtemps.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le nouvel appareil est peut-être plus grand que l'ancien.</li> <li>La température ambiante est peut-être élevée.</li> <li>L'appareil a peut-être été branché récemment ou un nouvel aliment y a été placé.</li> <li>De grandes quantités d'aliments chauds ont peut-être été placées à l'intérieur.</li> <li>Les portes ont été ouvertes fréquemment ou sont restées ouvertes pendant de longues périodes.</li> <li>La porte du compartiment congélateur ou réfrigérateur est peut-être entrouverte.</li> <li>L'appareil est peut-être réglé sur des températures trop basses.</li> <li>Le joint de la porte du compartiment réfrigérateur ou congélateur est peut-être sale, usé, cassé ou mal réglé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les appareils de grande taille fonctionneront plus longtemps.</li> <li>L'appareil fonctionnera normalement pendant de longues périodes à une température plus élevée.</li> <li>L'appareil mettra plus de temps à atteindre la température réglée s'il vient d'être branché ou si un nouvel aliment y est placé. Ceci est normal.</li> <li>Évitez d'introduire des aliments chauds dans l'appareil.</li> <li>Évitez d'ouvrir les portes trop fréquemment.</li> <li>Vérifiez que les portes sont bien fermées.</li> <li>Augmentez la température et attendez que l'appareil atteigne la température réglée.</li> <li>Nettoyez ou remplacez le joint. Un joint de porte endommagé ou déchiré prolongera le fonctionnement de l'appareil pour maintenir la température actuelle.</li> </ul>
La température du congélateur est très basse, mais la température du compartiment réfrigérateur est adéquate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La température du compartiment congélateur est réglée à un degré très bas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentez la température du compartiment congélateur et vérifiez à nouveau.</li> </ul>
La température du compartiment réfrigérateur est très basse, mais la température du congélateur est adéquate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La température du compartiment réfrigérateur est réglée à un degré très bas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentez la température du compartiment réfrigérateur et vérifiez à nouveau.</li> </ul>
Les aliments conservés dans les tiroirs du compartiment réfrigérateur sont congelés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La température du compartiment réfrigérateur est réglée à un degré très bas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmentez la température du compartiment réfrigérateur et vérifiez à nouveau.</li> </ul>

## 7 Dépannage

La température dans le compartiment réfrigérateur ou le congélateur est trop élevée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La température du compartiment réfrigérateur est réglée à un niveau très élevé.</li> <li>Les portes ont été ouvertes fréquemment ou sont restées ouvertes pendant de longues périodes.</li> <li>La porte est peut-être entrouverte.</li> <li>L'appareil a peut-être été récemment branché ou un nouvel aliment a peut-être été placé à l'intérieur.</li> <li>De grandes quantités d'aliments chauds ont peut-être été placées récemment dans l'appareil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réglage de la température du compartiment réfrigérateur affecte la température du compartiment congélateur. Attendez que la température des pièces concernées atteigne un niveau suffisant en modifiant la température du compartiment réfrigérateur ou du compartiment congélateur.</li> <li>Évitez d'ouvrir les portes trop fréquemment.</li> <li>Vérifiez que les portes sont bien fermées.</li> <li>L'appareil mettra plus de temps à atteindre la température réglée s'il est récemment branché ou si un nouvel aliment y est placé. Ceci est normal.</li> <li>Évitez d'introduire des aliments chauds dans l'appareil.</li> </ul>
Tremblements ou bruit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le sol n'est ni plat ni ferme.</li> <li>Des objets ont été placés sur l'unité.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'appareil tremble lors du déplacement, ajustez les pieds de nivellement pour le stabiliser. Assurez-vous que le sol est de niveau et suffisamment solide pour supporter l'appareil.</li> <li>Évitez de poser des objets dessus.</li> </ul>
L'appareil produit un bruit de liquide qui coule ou de pulvérisation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le liquide et le gaz circulent dans le cadre du système de refroidissement de l'unité pendant le fonctionnement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.</li> </ul>
L'appareil émet un bruit de vent.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'unité utilise un ventilateur pour le processus de refroidissement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.</li> </ul>
Il y a de la condensation sur les parois internes de l'unité.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un temps chaud ou humide augmentera la formation de givre et de condensation.</li> <li>Les portes ont été ouvertes fréquemment ou sont restées ouvertes pendant de longues périodes.</li> <li>La porte est peut-être entrouverte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.</li> <li>Évitez d'ouvrir les portes trop fréquemment.</li> <li>Vérifiez que les portes sont bien fermées.</li> </ul>
Il y a de la condensation sur l'extérieur de l'appareil ou entre les portes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le temps ambiant peut être humide, ce qui est tout à fait normal par temps humide.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La condensation se dissipera lorsque l'humidité sera réduite.</li> </ul>
L'intérieur sent mauvais.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'appareil n'est pas nettoyé régulièrement.</li> <li>Certains contenants et matériaux d'emballage peuvent dégager une odeur.</li> <li>Les aliments ont été placés dans des contenants non scellés.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez régulièrement l'intérieur avec une éponge et de l'eau chaude gazeuse.</li> <li>Utilisez des récipients et des emballages sans odeur.</li> <li>Conservez les aliments dans des récipients hermétiques. Retirez les aliments périmés et/ou avariés de l'appareil.</li> </ul>
La porte ne se ferme pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Des emballages alimentaires peuvent bloquer la porte.</li> <li>L'appareil n'est pas complètement vertical sur le sol.</li> <li>Le sol n'est ni plat ni ferme.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déplacez tout objet bloquant les portes.</li> <li>Ajustez les pieds pour mettre l'appareil à niveau.</li> <li>Assurez-vous que le sol est de niveau et suffisamment solide pour supporter l'appareil.</li> </ul>
Le bac à légumes est bloqué.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La partie supérieure du tiroir peut être obstruée par les aliments.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réorganiser les aliments dans le tiroir.</li> </ul>
La surface de l'appareil est chaude.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Des températures élevées peuvent être observées entre les deux portes, sur les panneaux latéraux et sur la grille arrière pendant le fonctionnement de l'appareil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci est normal et ne nécessite aucun entretien ! Soyez prudent lorsque vous touchez la surface chaude.</li> </ul>

Si vous avez consulté les informations ci-dessus et que vous avez toujours besoin d'aide avec votre appareil, appelez notre service client au **800-932-4267** (poste **513**) entre 9h00 et 17h00 HE ou consultez notre site web **summitappliance.com/support** à tout moment. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos questions.

Pour commander des pièces de rechange, visitez notre site Web : **summitapplianceparts.com**

## **Avis de la FCC**

L'avis suivant concerne le module émetteur contenu dans ce produit.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification dans la construction de cet appareil qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de cet utilisateur à utiliser l'équipement.

## **Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements RF**

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC déjnyées pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm (7,8 pouces) entre l'antenne et votre corps. Les utilisateurs doivent suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à l'exposition aux RF.

## **Déclaration d'Industrie Canada**

Cet appareil contient des émetteurs-récepteurs exempts de licence qui sont conformes à la licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

RSS exempté(s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

## **Déclaration d'exposition aux rayonnements IC**

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC déjnyées pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm (7,8 pouces) entre l'antenne et votre corps.

## **REMARQUE**

• LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE CAUSE D'INTERFÉRENCE RADIO OU TV PAR UNE MODIFICATION NON AUTORISÉE DE CET ÉQUIPEMENT. UNE TELLE MODIFICATION POURRAIT ANNULER L'AUTORITÉ DE L'UTILISATEUR À FAIRE FONCTIONNER L'ÉQUIPEMENT.

## GARANTIE LIMITÉE

### GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

La couverture de garantie est disponible dans les 48 États continentaux des États-Unis, ainsi que dans certaines régions de l'Alaska, d'Hawaï et du Canada. Pour les endroits non couverts, les consommateurs peuvent soit contacter un fournisseur local, soit coordonner avec Felix Storch, Inc. afin de trouver des options de service à proximité, lesquelles peuvent donner droit à un remboursement partiel.

La garantie de cet appareil est valable pendant un an à compter de la date d'achat, à condition que l'appareil soit utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies avec le produit. Le garant prendra en charge le coût des pièces d'origine spécifiées par l'usine et de la main-d'œuvre nécessaire pour corriger les défauts de matériaux ou de fabrication. Le service doit être effectué par une entreprise de service désignée.

Toutes les pièces, sauf le compresseur, sont garanties pendant un an contre les défauts de fabrication. Les pièces en plastique, les étagères et les armoires sont fabriquées selon des normes commerciales acceptables, mais ne sont pas couvertes en cas de dommages subis lors de la manipulation ou de bris.

### GARANTIE DE 5 ANS SUR LE COMPRESSEUR

1. Le compresseur est couvert pendant 5 ans.
2. Le remplacement n'inclut pas la main-d'œuvre.

### ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LE GARANT:

1. Les appels de service visant à corriger l'installation de votre appareil, à vous expliquer son utilisation, à remplacer ou réparer des fusibles ou à corriger le câblage ou la plomberie.
2. Les appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules de l'appareil ou les étagères cassées. Les pièces consommables (comme les filtres) sont exclues de la couverture de garantie.
3. Les dommages résultant d'un accident, d'une modification, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un incendie, d'une inondation, de catastrophes naturelles, d'une installation incorrecte, d'une installation non conforme aux codes électriques ou de plomberie, ou de l'utilisation de produits non approuvés par le garant.
4. Les pièces de rechange ou les coûts de main-d'œuvre pour des appareils utilisés en dehors des 48 États continentaux des États-Unis, ainsi que dans certaines régions de l'Alaska, d'Hawaï et du Canada.
5. Les réparations de pièces ou de systèmes résultant de modifications non autorisées apportées à l'appareil.
6. Les frais de déplacement et de transport pour le service du produit dans des endroits éloignés.
7. Le retrait et la réinstallation de votre appareil s'il est installé dans un endroit inaccessible ou non installé conformément aux instructions d'installation publiées.

### EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES ; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION DU PRODUIT TELLE QUE PRÉVUE CI-DESSUS. LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE D'UN AN. LE GARANT NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LES LIMITATIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE, DE SORTE QUE CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON L'ÉTAT.

### **DIVULGATION CARB/SNAP DE CALIFORNIE**

**Ce produit utilise un réfrigérant hydrocarboné respectueux de l'environnement et est entièrement conforme à la réglementation California CARB.**

Cependant, la loi californienne nous oblige à fournir la déclaration de divulgation suivante dans chaque produit vendu en Californie.

*"Il est interdit d'utiliser cet équipement en Californie avec des réfrigérants figurant sur la 'Liste des substances interdites' pour cette utilisation finale spécifique, conformément au California Code of Regulations, titre 17, section 95374. Cette déclaration de divulgation a été examinée et approuvée par Felix Storch, Inc. et Felix Storch, Inc. atteste, sous peine de parjure, que ces déclarations sont vraies et exactes."*

Ce produit n'utilise **aucun** réfrigérant figurant sur la "Liste des substances interdites"



**AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le Nickel (Métallique) qui est connu dans l'État de Californie pour provoquer le cancer.**

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

Remarque : Le Nickel est un composant de tout l'acier inoxydable et de certaines autres compositions Métalliques

**Félix Storch, Inc.**  
Une société enregistrée ISO 9001:2015  
770 Garrison Ave  
Bronx, New York 10474  
[www.summitappliance.com](http://www.summitappliance.com)

16 - FR

**SUMMIT**

Pour la commande de pièces et d'accessoires, le dépannage et des conseils utiles, visitez :  
[www.summitappliance.com/support](http://www.summitappliance.com/support)